

Manejo de radios

Se debe de asegurar que el radio tenga en la pantalla la región donde necesite trabajar. Luego el canal adecuado.



En la parte de debajo en la botonera, la primera dice en la pantalla.

Zona. Para bajar la región.

Zona. Para subir la región.

En el lado derecho encontrara dos teclas con flechas que cambian los canales arriba y abajo.

Puede indicar el número de canal según repetidores o canal Administrativo u operativo.

TA: Para cambiar a canal directo.

Manejo de radio Portátil



En esta imagen se denota la pantalla como la presenta un radio portátil debe de identificarse:
Región donde debe trabajar
Numero de Canal.

P0- Zona

P1- Zona

P2- TA

P3- nivel de potencia

Importante: TA

Se utiliza para transmisiones a corta distancia o cuando el repetidor deja de funcionar.

Señalización (ID)

CODIGO DE IDENTIFICACION NUMERICA ASOCIADO A UN DISPOSITIVO DE RADIOS

Estructuras sede central administrativa

ID 26000 desde el 26001 al 26099 ej.

26001, 26002, 26003

Estructuras sede central Operativa.

ID 26100 desde el 26101 al 26199 ej.

26101, 26102, 26103

Juntas Regionales y estructuras.

Regionales # Región

27

000

ID 27000 desde el 27100 como región 1 orden por cada 100 la siguiente región, ejemplo.

27100, regional 1

27200, regional 2

Despachos Regiona-

Cada despacho se le asigna los Nombres de los despachos

D. Regional 1, D. Regional 2 D. Regional 3

Dependiendo la región.

Asignación de ID a Comités

#Comité- #Radio-#Región
00 00 1

Ejemplo:

ID-01-01-1 Comité de COMSER- Radio uno - Región uno

02-02-2 Comité de Sabanilla - Radio dos del región Dos.

10-11-5 Comité de Santa Cruz – Radio – once – Región cinco.

Cuando Transmita una base aparece en pantalla el nombre de la base

Transmisión en digital



Cosas para recordar

Para el buen uso del radio:

Con el sistema digital no abra ruido en el radio por lo que se recibe o no la trasmisión.

La voz es un poco modificada.


Solicitudes de información adicional puede ser requerida en nuestras oficinas.

Benemérita Cruz Roja Costarricense
Dirección Nal. de Socorros y Operaciones
Jefatura Nacional de Telecomunicaciones

Teléfono: (506) 2542-5000

Fax: (506) 2542-5055

Correo electrónico: Arnoldo.alpizar@cruzroja.or.cr



**Cruz Roja
Costarricense**

Dirección Nacional de Socorros y Operaciones

Jefatura Nacional de Telecomunicaciones

